



Noble Light LED 200D / ID

TECHNISCHE DATEN:

- Bezeichnung: LED Umfeldbeleuchtung - spezialangefertigte Zahnarztbeleuchtung.
- Größe: Außenabmessungen: L=1260 mm, B=560 mm, H=54 mm.
- Gewicht: 12,5 kg.
- Material: Aluminiumprofile. Reflektoren aus reinem, 99,99 prozentigem Aluminium. Die Armaturen werden mit bester Farbwiedergabe geliefert. LED 5800K RA >82.
- Farbe: Reinweiß, RAL 9010
- Stromanschluss: LED 12 V, power supply 230 V einschl. 2,5 m Kabel mit Netzstecker.
- Stromverbrauch: 191 W (D) 218 W (ID)
- Beleuchtungsstärke: ca. 4200 lux, dimmbar.
- Blendschutz: Vollreflexraster für maximale Lichtausbeute. Die Armaturen sind mit einem IR-Filter versehen, um eine Wärmeabstrahlung nach unten zu verhindern.
- Aufhängung: Drahtseil mit Deckenverschraubung - 4 Stk..
- Umwelt/Recycling: Das gesamte Material der Armaturen kann wiederverwendet werden.
- Computerberechnete Reflektoren aus Aluminium mit Kühlkörpern für maximale Lichtausbeute.
- Energiesparende LED, durchschnittliche Lebensdauer über 50 000 h.

Ausgezeichnete Farbwiedergabe, - LED 5800K RA >82.

Oberlicht - angenehmeres Raumempfinden.

Die Form des Blendschutzes ist äußerst wichtig. Durch plane Oberflächen auf der Rasteroberseite wird Licht dennoch bis zu 30 % absorbiert. Der Blendschutz von Noble Light liefert durch seine optische Form eine optimale Lichtausbeute.

Die Armaturen sind mit einem IR-Filter versehen, um eine Wärmeabstrahlung nach unten zu verhindern.

Das geringe Gewicht und die neue Halterung für Drahtaufhängung ermöglichen eine einfache Montage für alle Deckenhöhen.



PREISE

Noble Light LED 200 ID --- € 1.965.-- zzgl. MwSt (mit Auflicht)

Noble Light LED 200 D --- € 1.860.-- zzgl. MwSt.(ohne Auflicht)